

お客様 各位

2013年2月  
株式会社ディー・ディー・エス  
バイオセキュリティ事業本部

## UB-H701 の出荷終了について

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、指紋認証ユニット UBF-neo「型番 UB-H701」の出荷を終了いたしました。理由は、UB-H701 内部で使用している指紋センサーの製造中止のためです。今後は、型番 UB-H711 の UBF-neo をご購入お願いいたします。

[表 1] UB-H701 と UB-H711 の違い

型番	UB-H701		UB-H711	
指紋センサー	VFS201		VFS301	
ドライバー	Validity Sensors software	対応	Validity Sensors software	非対応
	Validity Sensors DDK	対応	Validity Sensors DDK	対応
対応ソフトウェア	EVE FA すべてのバージョン EVE MA すべてのバージョン		EVE FA Rel.2.60 以降 EVE MA Rel.1.50 以降	
備考	2012 年末にて出荷終了		IC カードリーダーとの併用に対する耐性向上	

UB-H701 と UB-H711 では、外観や指紋入力方法の差異はなく、指紋の再登録やデータの更新等の必要もございません。利用者はこれまで通りご利用頂くことができますが、下表に記載のソフトウェア、ドライバーは UB-H711 に対応していないため、ソフトウェア、ドライバーのバージョンアップが必要となります。UBF-neo を追加購入頂く際には、ソフトウェアのバージョンアップをあわせてご検討頂けますよう御願ひ申し上げます。

[表 2] UB-H711 に非対応のソフトウェア

ソフトウェア	バージョン
EVE FA	Rel.2.56 以前
EVE MA	Rel.1.42 以前
ドライバー	プログラムの追加と削除画面に「Validity Sensors software」と記載されているもの。

[表 3] ソフトウェア バージョンアップ構成例

No	構成図	内容
例 1		<p>UB-H711 は新版クライアントに接続してください。</p> <p>サーバーのバージョンはクライアントと同等以上である必要があります。クライアントバージョンアップ前に、サーバーをバージョンアップしてください。</p> <p>クライアントのバージョンは新旧混在していても問題ありません。</p>
例 2		<p>新版：EVE FA Rel.2.60 以降 EVE MA Rel.1.50 以降</p> <p>旧版：EVE FA Rel.2.56 以前 EVE MA Rel.1.42 以前</p>

バージョンアップ方法の詳細については、対象製品に応じて個別にご案内いたします。

本内容についてご不明な点がございましたら、弊社担当営業または各製品サポートセンターまでお問い合わせください。

- EVE FA サポートセンター mail <evefasupport@dds.co.jp>
- EVE MA サポートセンター mail <evemasupport@dds.co.jp>

謹白